IMPORTANT: DIODE REQUIRED FOR INSTALLATION

This diode (Figure 1) must be securely installed on the terminal screws of the FRONT door push button as shown in figure 2.

Without this diode the chime will not complete entire tune. If tune still does not sound completely, see owner's manual for additional information.

On homes with metal siding, place a small piece of insulating tape on the siding behind the diode to prevent shorting.



Figure / Figura 1 - Diode / Diodo






Figure / Figura 2

IMPORTANTE: DIODO REQUE-RIDO PARA LA INSTALACIÓN Este diodo (Figura 1) debe estar

bien instalado en los tornillos del terminal del botón pulsador de la puerta del FRENTE como se muestra en la figura 2. Sin este diodo la campana no

no suena por completo, vea el manual del propietario para más información. En las casas con revestimiento

completará todo el tono. Si el tono

En las casas con revestimiento metálico ponga un pedazo pequeño de cinta aislante en el revestimiento detrás del diodo para prevenir un cortocircuito.

SAIRE POUR L'INSTALLATION Cette diode (Figure 1) doit être mise en place sur les bornes à vis du bouton-poussoir de l'entrée PRINCIPALE, comme illustré dans la Figure 2.

IMPORTANT: DIODE NÉCES-

Sans cette diode, le carillon ne jouera pas la mélodie au complet. Si la mélodie n'est toujours pas jouée au complet, consultez le guide du propriétaire pour de plus amples renseignements.

renseignements.
Pour les portes dotées d'un cadre métallique, placez un bout de ruban adhésif isolant derrière la diode pour éviter les courts-circuits.